

Instrucțiuni de Utilizare Cântar electronic digital 0.01g - 500g

Cântar electronic digital cu ecran LCD iluminat, design compact, practic și ușor de folosit, echipat cu 2 cupe pentru cântărire recomandat pentru cântărirea diferitelor produse sau articole cu volum/greutate mică.

Specificații tehnice:

Capacitate minimă de cântărire:	0.05 g
Capacitate maximă de cântărire:	500 g
5 unități de măsură:	g/gn/oz/ozt/dwt/ct
Funcție de oprire automată:	După 180 secunde
Ecran LCD iluminat:	5 cifre
Alimentare:	2 baterii AAA (neincluse)
Funcție autozero (TARA)	anulare a greutății deja pusă pe cântar, astfel pe ecran se afișează doar greutatea produselor adăugate ulterior, tasta "T"
Dimensiuni:	130 x 109 x 20 mm (L x W x H)
Suprafața de cântărire:	100 x 100 mm
Greutate:	275 g

Acest cântar electronic este un instrument de precizie. Nu încărcați cântarul peste capacitatea de măsurare. Supraîncărcarea va deteriora permanent instrumentul. Evitați expunerea cântarului la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate. Cântarul operează optim la temperatura camerei. Lăsați instrumentul să se aclimatizeze cel puțin 1 oră la temperatura normală a camerei înainte de utilizare. Acordați cel puțin 30-60 de secunde pentru calibrarea instrumentului înainte să efectuați măsurători. Păstrați cântarul într-un loc curat. Praful, murdăria, vibrațiile, curenții de aer și proximitatea față de alte aparate electrice pot influența fiabilitatea și acuratețea măsurătorii. Poziționați obiectele de cântărit cu grijă pe platforma cântarului. Operați cântările doar pe suprafețe stabile și lipsite de vibrații.

Instrucțiuni de utilizare:

Așezați cântarul pe o suprafață plană.

1. Apăsăți tasta ON/OFF
2. Așteptați până la afișarea "0.0" sau "0.00"
3. Plasați articolul/ele pe platforma de cântărit
4. Prin apăsarea tastei "M" puteți selecta diferitele unități de măsură

Instrucțiuni de Utilizare Cântar electronic digital 0.01g - 500g

Cântar electronic digital cu ecran LCD iluminat, design compact, practic și ușor de folosit, echipat cu 2 cupe pentru cântărire recomandat pentru cântărirea diferitelor produse sau articole cu volum/greutate mică.

Specificații tehnice:

Capacitate minimă de cântărire:	0.05 g
Capacitate maximă de cântărire:	500 g
5 unități de măsură:	g/gn/oz/ozt/dwt/ct
Funcție de oprire automată:	După 180 secunde
Ecran LCD iluminat:	5 cifre
Alimentare:	2 baterii AAA (neincluse)
Funcție autozero (TARA)	anulare a greutății deja pusă pe cântar, astfel pe ecran se afișează doar greutatea produselor adăugate ulterior, tasta "T"
Dimensiuni:	130 x 109 x 20 mm (L x W x H)
Suprafața de cântărire:	100 x 100 mm
Greutate:	275 g

Acest cântar electronic este un instrument de precizie. Nu încărcați cântarul peste capacitatea de măsurare. Supraîncărcarea va deteriora permanent instrumentul. Evitați expunerea cântarului la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate. Cântarul operează optim la temperatura camerei. Lăsați instrumentul să se aclimatizeze cel puțin 1 oră la temperatura normală a camerei înainte de utilizare. Acordați cel puțin 30-60 de secunde pentru calibrarea instrumentului înainte să efectuați măsurători. Păstrați cântarul într-un loc curat. Praful, murdăria, vibrațiile, curenții de aer și proximitatea față de alte aparate electrice pot influența fiabilitatea și acuratețea măsurătorii. Poziționați obiectele de cântărit cu grijă pe platforma cântarului. Operați cântările doar pe suprafețe stabile și lipsite de vibrații.

Instrucțiuni de utilizare:

Așezați cântarul pe o suprafață plană.

1. Apăsăți tasta ON/OFF
2. Așteptați până la afișarea "0.0" sau "0.00"
3. Plasați articolul/ele pe platforma de cântărit
4. Prin apăsarea tastei "M" puteți selecta diferitele unități de măsură

Tararea cântării

1. Porniți cântarul
2. Așezați o cupă de cântărire sau un recipient pe platforma cântarului
3. Apăsăți tasta "T" după care se va afișa "0.0" sau "0.00"
4. Acum puteți adăuga articole în cupă sau recipient pentru a obține doar greutatea conținutului

Funcția de numărare

Toate articolele trebuie să aibă aceeași greutate pentru a opera cu această funcție.

1. Porniți cântarul
2. Apăsăți tasta "PCS" până când se afișează intermitent în colțul drept al ecranului "PCS" și apare numărul de probe
3. Selectați numărul de probe al obiectelor pe care doriți să le utilizați (numărul de probe disponibil este de 25, 50, 75, 100)
4. Apăsăți tasta "M" până când ecranul afișează numărul de probe dorit apoi așezați numărul de probe afișat pe ecran pe platforma de cântărit. Apăsăți tasta "PCS" pentru a confirma
5. Apăsăți din nou tasta "PCS" pentru a număra. Acum puteți așeza orice număr de articole pe platformă iar cântarul va afișa numărul de unități

Calibrare

Calibrarea nu este necesară înainte de prima utilizare. Cântarul se calibrează doar dacă nu efectuează cântăriri corecte. După pornirea cântarului apăsați tasta "M" timp de câteva secunde, ecranul va afișa "CAL".

Apăsăți tasta "M" din nou, apoi ecranul va afișa intermitent o anumită greutate.

Așezați greutatea etalon pe platformă. Ecranul va afișa "PASS", apoi va reveni la modul normal de cântărire.

Depanare

(DISPLAY) Eliminarea erorilor

(O-LD) Supraîncărcați cântarul. Îndepărtați imediat greutatea suplimentară

(UNST) Utilizați cântarul într-o poziție mai stabilă

Condiții de pierdere a garanției:

Bateriile folosite pentru cântar trebuie să fie de calitate și de aceeași marcă. În cazul scurgerii bateriilor în aparat acesta pierde garanția.

În cazul în care cântarul este scăpat pe jos sau prezintă urme vizibile de deteriorare, în cazul în care se introduc bateriile greșit aparatul se poate defecta și își pierde garanția.

Atenție la : șocuri, vibrații, magnetizare, căderi, acesta este un aparat de precizie și cele enumerate pot cauza dereglări serioase sau nefuncționalitate.

Tararea cântării

1. Porniți cântarul
2. Așezați o cupă de cântărire sau un recipient pe platforma cântarului
3. Apăsăți tasta "T" după care se va afișa "0.0" sau "0.00"
4. Acum puteți adăuga articole în cupă sau recipient pentru a obține doar greutatea conținutului

Funcția de numărare

Toate articolele trebuie să aibă aceeași greutate pentru a opera cu această funcție.

1. Porniți cântarul
2. Apăsăți tasta "PCS" până când se afișează intermitent în colțul drept al ecranului "PCS" și apare numărul de probe
3. Selectați numărul de probe al obiectelor pe care doriți să le utilizați (numărul de probe disponibil este de 25, 50, 75, 100)
4. Apăsăți tasta "M" până când ecranul afișează numărul de probe dorit apoi așezați numărul de probe afișat pe ecran pe platforma de cântărit. Apăsăți tasta "PCS" pentru a confirma
5. Apăsăți din nou tasta "PCS" pentru a număra. Acum puteți așeza orice număr de articole pe platformă iar cântarul va afișa numărul de unități

Calibrare

Calibrarea nu este necesară înainte de prima utilizare. Cântarul se calibrează doar dacă nu efectuează cântăriri corecte. După pornirea cântarului apăsați tasta "M" timp de câteva secunde, ecranul va afișa "CAL".

Apăsăți tasta "M" din nou, apoi ecranul va afișa intermitent o anumită greutate.

Așezați greutatea etalon pe platformă. Ecranul va afișa "PASS", apoi va reveni la modul normal de cântărire.

Depanare

(DISPLAY) Eliminarea erorilor

(O-LD) Supraîncărcați cântarul. Îndepărtați imediat greutatea suplimentară

(UNST) Utilizați cântarul într-o poziție mai stabilă

Condiții de pierdere a garanției:

Bateriile folosite pentru cântar trebuie să fie de calitate și de aceeași marcă. În cazul scurgerii bateriilor în aparat acesta pierde garanția.

În cazul în care cântarul este scăpat pe jos sau prezintă urme vizibile de deteriorare, în cazul în care se introduc bateriile greșit aparatul se poate defecta și își pierde garanția.

Atenție la : șocuri, vibrații, magnetizare, căderi, acesta este un aparat de precizie și cele enumerate pot cauza dereglări serioase sau nefuncționalitate.